FOTOCÉLULA F10

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CARACTERÍSTICAS

- Alcance máximo de 10 metros:
- Tensão de alimentação: 12 Vdc;
- Consumo de corrente: 29 mA:
- Saída NA e NF (configurável);
- Acionamento imediato:

PRECAUÇÕES DA FOTOCÉLULA



- Evite instalar a unidade receptora voltada diretamente para o sol;
- Certifique-se de que a saída dos cabos está posicionada para baixo;
- Instale a fotocélula longe de obstáculos que possam obstruir o feixe:
- Quando for utilizar sobre um piso liso ou polido (superfícies com alto reflexo de luz), instale a fotocélula com pelo menos 40 cm de altura do chão. Isso evitará que o reflexo do piso possa afetar no correto funcionamento do sensor.

INSTALAÇÃO

1.º passo: Fixe as unidades transmissora e receptora, alinhadas entre si, a uma distância de, no mínimo, 30 cm do chão e de modo que a tampa por onde saem os fios fique voltada para baixo, a fim de evitar possível entrada de áqua.



2.º passo: Configure o modo de operação da fotocélula conforme os procedimentos a seguir:

Modo PPA Codificada:

Fio Laranja conectado na saída FOT da central automatizadora

Fio Azul desconectado

Modo NA (Normalmente Aberta):

Fio Laranja conectado na saída FOT da central automatizadora

Fio Azul conectado junto ao Fio Preto (-)

Modo NF (Normalmente Fechada):

Fio Laranja + Fio AZUL conectado na saída FOT da central automatizadora


Fio Azul conectado junto ao Fio Laranja

Obs: A configuração do "Modo de Operação" deve ser feita com a fotocélula desligada.



- 3.º passo: Alimente a placa transmissora com a alimentação fornecida pela central automatizadora, observando a polaridade no fio vermelho (+) e no fio preto (-).
- 4.º passo: Alimente a placa receptora com a alimentação fornecida pela central automatizadora, observando a polaridade no fio vermelho (+) e no fio preto (-).
- **5.º passo:** Conecte a saída (fio laranja) à entrada de fotocélula do automatizador.

>> SINALIZAÇÃO DO LED NA PLACA TRANSMISSORA



LED SN aceso: Emissor ligado.

>> SINALIZAÇÃO DO LED NA PLACA RECEPTORA



LED SN aceso: Fotocélula alinhada sem obstrução.



LED SN piscando: Fotocélula com obstrução ou desalinhada.

